INSTRUKCJA OBSŁUGI GPS-101



SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ 1 – OPIS	6
1 OPIS OGÓLNY I MOŻLIWOŚCI	6
1.1. OPIS OGÓLNY	6
1.2. ZASADA DZIAŁANIA	6
1.3. MOŻLIWOŚCI FUNKCJONALNE	6
2 PRZYCISKI, GNIAZDA I WSKAŹNIKI	7
2.1. PANEL CZOŁOWY	7
2.2. PANEL TYLNY	8
ROZDZIAŁ 2 – OPERACJE	9
1. INSTALACJA	9
1.1. ZASILANIE	9
1.2. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	9
1.3. WYMAGANIA ODNOŚNIE ZASILANIA AC	
14. ŁADOWANIE BATERII	
1.5. WYŚWIETLACZ	
1.6. USTAWIENIA MENU	11
1.7. OSTRZEŻENIE ALMANACH	11
1.8. USTAWIANIE DATY I CZASU	11
1.9. INTERFEJS OPERACYJNY	
1.10. CZYSZCZENIE ZEWNĘTRZNE	13
2. MENU GLÓWNE	14
3.OPERACJE NA WEJŚCIU ZEWNĘTRZNYM	
3.1 ZŁĄCZE COMM-1	
3.2 ZŁĄCZE COMM-2	
3.3 ZŁĄCZE AUX I/O	
4. EKRANY INFORMACYJNE	
4.1. WERSJA	
4.2 DATA OSTATNIEGO PRZEGRANIA INFORMACJI ALMANACH	
4.3 DATA KALIBRACJI	
4.4. CAŁKOWITY CZAS PRACY	
5.OCENA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA	21



ROZDZIAŁ 3 – SPECYFIKACJA	23
1. SPECYFIKACJA GPS-101	.23
ROZDZIAŁ 4 – TRANSPORT	27
1.SPRAWY OGÓLNE	.27
1.1. INFORMACJE	.27
1.2. PROCEDURA PONOWNEGO PAKOWANIA	.27
ROZDZIAŁ 6- MAGAZYNOWANIE	29
1. SPRAWY OGÓLNE	.29
DODATEK A - TABELA ZŁĄCZ I/O I PIN-OUT	30
1. ZŁĄCZA I/O	.30
2. PIN-OUT DLA ZŁĄCZA COMM-1	.30
3. PIN-OUT DLA ZŁĄCZA AUX I/O	.31
DODATEK B – DANE NAV I INFORMACJA ALMANACH	32
1. INFORMACJE	.32
1.1 DANE NAV	.32
1.2. WZORCE TESTOWE	.33
2.1. POBIERANIE DANYCH ALMANACH Z COAST GUARD	.34
2.2 WGRYWANIE DANYCH ALAMANACH	.35
2.3. ZGRYWANIE DANYCH ALMANACH	.36
3. USŁUGA NA ZAMÓWIENIE	.37
DODATEK C – WYPOSAŻENIE POMOCNICZE	40
DODATEK DTABELA KONWERSJI WIELKOŚCI METRYCZNYCH NA BRYTYJSKIE IMPERIALNE WRAZ Z KONWERSJĄ ODLEGŁOŚCI MORSKICH.	41
DODATEK E- SKRÓTY	42



UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OBSŁUGĘ SERWISOWĄ URZĄDZENIA NALEŻY ZLECIĆ WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI TECHNICZNEMU. URZĄDZENIE NIE POSIADA ELEMENTÓW SERWISOWANYCH PRZEZ OPERATORA.

OSTRZEŻENIE: STOSOWANIE URZĄDZENIA W SPOSÓB NIEZGODNY Z ZAŁĄCZONĄ DOKUMENTACJĄ MOŻE USZKODZIĆ ZABEZPIECZENIA OCHRONNE PRZYRZĄDU.

OBUDOWA, ZDEJMOWANIE POKRYWY LUB WYJMOWANIE PANELU

Wyjmowanie chassis z obudowy może spowodować porażenie elektryczne operatora lub uszkodzenie urządzenia. Nie należy pracować przy wyjętym chassis z obudowy.

WSKAZANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W INSTRUKCJI TECHNICZNEJ

W niniejszej instrukcji zastosowano następujące terminy dla zwrócenia uwagi na możliwe zagrożenia, pojawiające się podczas pracy lub serwisowania urządzenia.

- UWAGA: TERMIN TEN WSKAZUJE NA WARUNKI LUB DZIAŁANIA MOGĄCE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE URZĄDZENIA LUB STRATY MATERIALNE (NP. POŻAR), GDY ZOSTANĄ ZIGNOROWANE.
- **OSTRZEŻENIE**: Termin ten wskazuje na warunki lub działania mogące spowodować obrażenia ciała lub śmierć, gdy zostaną zignorowane.

SYMBOLE BEZPIECZEŃSTWA UMIESZCZONE W INSTRUKCJACH I NA PRZYRZĄDACH



UWAGA: Patrz w załączonej dokumentacji. (symbol ten odnosi się do konkretnych uwag i jest wyjaśniony w tekście).



KOŃCÓWKA AC LUB DC: terminal może zasilać lub być zasilany napięciem AC lub DC



KOŃCÓWKA DC: terminal może zasilać lub być zasilany napięciem DC.



KOŃCÓWKA AC: terminal może zasilać lub być zasilany napięciem AC .



WŁĄCZNIK / WYŁĄCZNIK zasilanie AC jest podłączone w pozycji ON lub odłączone w pozycji OFF

OSTRZEŻENIE ZWIĄZANE Z UZIEMIENIEM

Nieodpowiednie uziemienie przyrządu może spowodować porażenie elektryczne.

STOSOWANIE SOND

Sprawdź dane techniczne dotyczące maksymalnego napięcia, prądu i mocy każdego złącza zespołu testującego, przed połączeniem go poprzez sondę z urządzeniem końcowym. Dla zapobieżenia porażeniu elektrycznemu lub uszkodzeniu sprzętu, upewnij się że urządzenie końcowe spełnia te dane, przed zastosowaniem go do pomiaru.

KABLE ZASILAJĄCE

Kable zasilające nie mogą być postrzępione, popękane ani mieć odsłoniętych przewodów.



STOSUJ JEDYNIE ZALECANE BEZPIECZNIKI

W urządzeniu stosuj jedynie konkretnie zalecane bezpieczniki o danym napięciu i prądzie znamionowym.

BATERIA WEWNĘTRZNA

Urządzenie zawiera hermetyczna baterię ołowiową, która może być jedynie obsługiwana przez wykwalifikowanego technika.

Uwaga:

Generatory sygnałowe mogą stanowić źródło interferencji elektromagnetycznej (EMI) dla odbiorników komunikacyjnych. Niektóre transmitowane sygnały mogą wywołać przerwanie usług komunikacyjnych lub interferować z sygnałami komunikacyjnymi z odległości szeregu kilometrów. Użytkownicy tego urządzenia powinni szczegółowo zbadać promieniowanie sygnałów podczas pracy (pośrednio lub bezpośrednio) i podjąć niezbędne środki ostrożności dla uniknięcia potencjalnych problemów z interferencją z sygnałami komunikacyjnymi.





GPS-101

ROZDZIAŁ 1 – OPIS

1 OPIS OGÓLNY I MOŻLIWOŚCI

1.1. OPIS OGÓLNY

Symulator GPS-101 (Global Positioning Simulator) jest przeznaczony do instalacji i testów funkcjonalnych odbiorników systemu GPS (General Positioning System).

GPS-101 symuluje jedną z wielu satelitów systemu GPS. Dzięki transmisji sygnałów odpowiadających konkretnemu satelicie SV (Satelite Vehicle) z określonym wzorcem testowym NAV, tester jest wykorzystywany do weryfikacji operacyjnej integralności odbiornika GPS.

1.2. ZASADA DZIAŁANIA

Większość odbiorników GPS funkcjonuje na zasadzie odbioru specjalnie zakodowanych sygnałów C/A (Coarse acquisition), transmitowanych w kanale L1 (1575,42MHz). Dzięki analizie tych sygnałów można jednoznacznie określić odległość do każdego z satelitów nadających sygnał.

Połączone sygnały : 50 Hz NAV oraz zakodowany C/A niosą informacje zarówno o położeniu satelity, jak i o dokładności odczytu. Kompletny sygnał nawigacyjny składa się z 25 ramek danych. Każda ramka zawiera 150 bitów informacji, w tym również almanach do bazy danych odbiornika.

W bazie danych almanach w odbiorniku GPS, przechowywana jest informacja pozycji wszystkich satelitów systemu w dowolnej chwili czasu.

Analizując ostatnio otrzymane dane o pozycji satelity, oraz korzystając z bazy danych almanach, odbiornik GPS wybiera trzy (pozycjonowanie trójwymiarowe) lub cztery (pozycjonowanie czterowymiarowe) satelity najlepiej widoczne w danym czasie. Odbiornik zaczyna śledzić te trzy lub cztery satelity i przy użyciu otrzymanych danych dokonuje kalkulacji aktualnej pozycji.

1.3. MOŻLIWOŚCI FUNKCJONALNE

GPS – 101 posiada następujące możliwości:

- Generacja sygnałów GPS w kanale L1 (częstotliwość 1575,42 MHz).
- Zapewnia regulację poziomu sygnału RF na wyjściu od –85 do –145 dBm w krokach co 1 dB. Jest to cecha szczególnie przydatna przy weryfikacji systemu i/lub czułości odbiornika..
- Możliwość ustawienia przesunięcia częstotliwości Doplera (bez przesunięcia, -4kHz lub +4Hz)
- Symulacja jednego z 32 satelitów systemu GPS lub jednej z 5 naziemnych stacji, transmitując sygnały modulowane fazowo C/A (Gold Code), identyfikujące konkretnego satelitę lub stację naziemną.
- Umożliwia ustawienie wzorcowego sygnału 50 Hz NAV.
- Umożliwia przegrywanie i wgrywanie danych almanach. Patrz Dodatek B
- Umożliwia ustawienie daty i czasu (GPS-101 początkowo posiada ustawioną fabrycznie datę i czas według UTC).
- Praca na zasilaniu bateryjnym przez ok. 6 godzin.



2 PRZYCISKI, GNIAZDA I WSKAŹNIKI

2.1. PANEL CZOŁOWY



Rys 1. Panel czołowy GPS-101

WYŚWIETLACZ LCD

Wyświetla informacje o ustawianych wartościach, wyniki testów symulacyjnych oraz kalibracji

POKRĘTŁO SLEW/STEP

Umożliwia edycję wyszczególnionych wartości. Umożliwia również ustawienie dowolnie wybranego węzła Menu Setup jako węzła głównego.

WSKAŹNIK ON

Dwukolorowa dioda LED, pokazująca stan zasilania (kolor zielony – normalna praca; kolor czerwony – niski stan naładowania baterii).

WSKAŹNIK NAŁADOWANIA BATERII

Dwukolorowa dioda LED, pokazująca stan ładowania baterii (kolor zielony –więcej niż 80% naładowania, czerwona – ładowanie baterii)

WŁĄCZNIK PWR

Włącza i wyłącza zasilanie w GPS-101 Satellite Simulator

PRZYCISKI CONTRAST ↑ LUB ↓

Służą Do kontroli kontrastu wyświetlacza LCD

PRZYCISK BACK LT

Włącza/wyłącza podświetlanie wyświetlacza LCD

PRZYCISK ESC

- Powoduje przejście z dowolnego Podmenu Setup do odpowiadającego mu węzła Menu Setup.
- Powoduje przejście z dowolnego węzła w Menu Setup do Menu Głównego i ustawienie kursora na polu "Poziom RF" (RF LEVEL).

PRZYCISK SV#

Powoduje otwarcie Menu Głównego i umieszczenie kursora na polu "satelita" – Satellite Vehicle (SV).

PRZYCISK DPLR

Powoduje otwarcie Menu Głównego i umieszczenie kursora na polu "przesunięcie Dopplera" – Doppler offset (DPLR).



INSTRUKCJA OBSŁUGI

GPS-101

PRZYCISK TEST

Powoduje otwarcie Menu Głównego i umieszczenie kursora na polu "Test" (T).

PRZYCISK SETUP

Powoduje otwarcie ostatnio wywoływanego z Menu Głównego ekranu Setup Menu. Dłuższe przyciśnięcie wywołuje ekran z nazwami węzłów w Menu Setup.

PRZYCISK RF LEV

Powoduje otwarcie Menu Głównego i umieszczenie kursora na polu "poziom sygnału RF" – RF Level.

2.2. PANEL TYLNY

PRZYCISK RF CONT

Powoduje otwarcie Menu Głównego i umieszczenie kursora na polu "kontrola sygnału RF" – RF Control.

Meratronik S.A.

PRZYCISKI SELECT ↑ LUB ↓

Do poruszania się w Menu Setup, powodują przejście do Podmenu. Dodatkowo służą do edycji wybranej wartości w Menu Głównym.

ZŁĄCZE RF OUT

Wyjście sygnałów symulujących satelitę GPS.



Rys. 2. Panel tylny GPS-101

ZŁĄCZE COMM-1

Złącze do komunikacji szeregowej, przeznaczone do przegrywania I wgrywania informacji almanach. Patrz Dodatek B.

ZŁĄCZE COMM-2

Przeznaczone do komunikacji z odbiornikiem GPS podczas testów.

ZŁĄCZE AUX I/O

Do podłączenia zewnętrznego modulatora

ZŁĄCZE EXT RET IN

Wejście dla alternatywnego, zewnętrznego modulatora.

ZŁĄCZE EXT RET OUT

Wyjście wewnętrznego zegara 10.00MHz.

F1

Zawiera jeden bezpiecznik AC. Patrz punkt 1.3 na stronie 10.

F2

Zawiera jeden bezpiecznik AC. Patrz punkt 1.3 na stronie 10.

ZŁĄCZE AC INPUT

Wejście do podłączenia zasilacza AC dla zapewnienia pracy i/lub ładowania wewnętrznej baterii.





ROZDZIAŁ 2 – OPERACJE

1. INSTALACJA

1.1. ZASILANIE

GPS-101 jest zasilane z wewnętrznej baterii. Obwód ładowania baterii pozwala na jej doładowywanie, gdy tylko do przyrządu podłączony jest zasilacz AC.

GPS-101

GPS-101 może, gdy to konieczne, pracować na ciągłym zasilaniu z zasilacza AC. Cecha ta jest szczególnie przydatna w serwisowaniu i/lub testach warsztatowych odbiorników GPS.

GPS-101 został wyposażony w wewnętrzną baterię zapewniającą nieprzerwaną pracę przez sześć godzin. Gdy bateria wymaga doładowania, fakt ten jest sygnalizowany przez świecenie na kolor czerwony kontrolki "ON".

GPS-101 oszczędza zużycie baterii, dzięki zastosowaniu funkcji Battery Saver. Powoduje ona automatyczne wyłączenie symulatora po 15-to minutowej bezczynności operatora.

Funkcja oszczędzania baterii Battery Saver

KROK PROCEDURA

- Wciśnij przycisk "PWR" w celu włączenia GPS-101 (zaświeca się wskaźnik "ON"
- Wciśnij przycisk "SETUP" (jeśli to konieczne, przyciśnij dłużej), tak aby ukazało się Menu System Setup

Setup: System

3. Wciśnij przycisk [↓] SELECT, aby wejść do podmenu Battery Saver

Setup: System Battsaver: Yes Przekręć pokrętłem SLEW/STEP, aby ustawić "Yes" w celu aktywacji funkcji oszczędzania baterii, lub "No" w celu jej dezaktywacji.

1.2. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Podczas instalacji i obsługiwania symulatora, muszą być przestrzegane dwa ważne środki ostrożności.

IFR SYSTEMS, INC. nie bierze na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju uszczerbki na zdrowiu użytkownika, który nie stosował się do wypisanych tu środków ostrożności :

- Nie rozpoczynać używania GPS-101 bez przeczytania i stosowania się do instrukcji umieszczonych w tej instrukcji obsługi.
- Podłączyć trójbolcową wtyczkę zasilania AC do prawidłowo uziemionego, trójżyłowego gniazda.
- OSTRZEŻENIE: ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA NIE ZALECA SIĘ STOSOWANIA ADAPTERA WTYCZKI 3 BOLCE NA 2 BOLCE.





1.3. WYMAGANIA ODNOŚNIE ZASILANIA AC

GPS-101 pracuje na zasilaniu w zakresie od 100 do 120 VAC, przy 50 Hz lub w zakresie od 220 do 240 VAC przy 50 Hz. Wybór rodzaju zasilania odbywa się za pomocą wewnętrznego przełącznika rodzaju zasilania (możliwość zmiany ustawienia tylko przez wykwalifikowanego technika – patrz Instrukcje Napięcia/Baterii.

UWAGA: W CELU ZAPEWNIENIA CIĄGŁEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, BEZPIECZNIKI WYMIENIAĆ TYLKO NA TAKIE, KTÓRE SPEŁNIAJĄ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA :

INPUT VOLTAGE	F1 AND F2 FUSES
100 to 120 VAC	1.0 A, 250 V
	Fast Blo (Type F)
	(IFR PN: 5106-4501-000)
	(Bussman AGC1)
220 to 240 VAC	0.5 A, 250 V
	Fast Blo (Type F)
	(IFR PN: 5106-0000-016)
	(Bussman AGC1/2)

Tab. 1. Parametry bezpieczników

1..4. ŁADOWANIE BATERII

Ładowanie baterii zostaje rozpoczęte zaraz po podłączeniu zasilacza AC do symulatora. Bateria osiąga poziom całkowitego naładowania po około czterech godzinach (czyli miej więcej połowie czasu w jakim ulega rozładowaniu). Dioda "CHARGE" świeci się na czerwono, gdy przyrząd pracuje w trybie ładowania baterii (poziom jej naładowania jest mniejszy niż 80%). Zielony kolor diody "CHARGE" oznacza, że przyrząd pracuje w trybie doładowywania baterii (poziom baterii większy niż 80%).

Bateria powinna być ładowana przynajmniej raz na trzy miesiące, lub powinna zostać odłączona od symulatora (tylko przez wykwalifikowanego technika), w przypadku dłuższego niż sześciomiesięczny okres nieaktywnego przechowywania.

Ładowanie baterii:

KROK PROCEDURA

- 1. Sprawdź, czy GPS-101 jest wyłączony
- Podłącz kabel zasilania AC do wejścia AC INPUT
- Pozostaw na cztery do sześciu godzin lub do czasu, aż wskaźnik "CHARGE" zacznie świecić się na zielono

ZAUWAŻ: GPS-101 MOŻE PRACOWAĆ RÓWNIEŻ PODCZAS LADOWANIA BATERII.

1.5. WYŚWIETLACZ

W związku z możliwością pracy w różnych warunkach środowiskowych i różnymi preferencjami użytkownika, wyświetlacz został wyposażony w podświetlanie oraz kontrolę kontrastu:

- Wciśnij przycisk BACK LT, aby włączyć bądź wyłączyć podświetlanie wyświetlacza.
- Wciśnij przycisk îì CONTRAST, w celu zmniejszenia kontrastu wyświetlacza (litery stają się jaśniejsze).
- Wciśnij przycisk ↓ CONTRAST w celu zwiększenia kontrastu wyświetlacza (litery stają się ciemniejsze).



GPS-101

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1.6. USTAWIENIA MENU

Gdy zostaje wyłączone zasilanie, GPS-101 zapamiętuje aktualne ustawienia wszystkich pól danych, włączając w to datę i czas. Dodatkowo pola daty i czasu są ciągle uaktualniane przez wbudowany zegar czasu rzeczywistego (real time clock – RTC), a zmiany ustawień mogą być zapisywane tylko przez użytkownika (patrz punkt 1.8 na stronie 11).

Po włączeniu zasilania, GPS-101 odtwarza wszystkie zapisane uprzednio ustawienia dla wszystkich pól Menu. Symulator powraca również do ekranu wyświetlanego przed wyłączeniem zasilania.

1.7. OSTRZEŻENIE ALMANACH

Gdy wewnętrzny alamnach jest już przestarzały, GPS-101 wyświetla następującą informację:

WARNING: Almanac May Be Expired

Contact IFR at 1-800-835-2350

OSTRZEŻENIE UŻYWANIE GPS-101 Z NIEAKTUALNYM ALMANACH MOŻE SKUTKOWAĆ W NIEMOŻLIWOŚCIĄ ZLOKALIZOWANIA SATELITY PRZEZ ODBIORNIK GPS, BĄDŹ POKAZYWAĆ SYMPTOMY USZKODZENIA PRODUKTU.

W zapoznania się z sytuacjami, w których wyżej wymienione ostrzeżenie występuje – patrz Dodatek B.

1.8. USTAWIANIE DATY I CZASU

GPS-101 posiada dwa odrebne rodzaje daty i czasu : czas rzeczywisty i czas bieżącej sesji. Po otrzymaniu symulatora od dostawcy, ma on ustawiony zegar czasu rzeczywistego (RTC) według czasu uniwersalnego (UTC - Uniwersal Date and Time). Zaraz po uruchomieniu przyrządu zegar rzeczywistego (RTC) dokonuie czasu aktualizacji bieżącej daty i czasu.

Niektóre odbiorniki GPS mogą wymagać podania czasu lokalnego lub z innej strefy czasowej. W takim przypadku użytkownik może ustawić czas w bieżącej sesii. nie zmieniaiac zegara czasu rzeczywistego (RTC).

Ustawianie funkcji daty

ZAUWAŻ: Kroki od 1 do 8 dotyczą czasu w bieżącej sesji, natomiast kroki 9 i 10 zegara czasu rzeczywistego

KROK PROCEDURA

- Wciśnij przycisk PWR w celu włączenia symulatora GPS-101. Zaświeca się dioda "ON".
- Wciśnij przycisk SETUP, a jeżeli to konieczne, przytrzymaj go dłużej, aby wyświetliło się Date Setup Menu

Setup: Date

 Wciśnij przycisk ↓ SELECT, aby przejść do podmenu "miesiąc" (Month)



 Użyj pokrętła Slew/Step, aby ustawić miesiąc (od Jan do Dec)



- 5. Wciśnij przycisk ↓ SELECT, aby przejść do podmenu "dzień" (Date)
- Użyj pokrętła Slew/Step, aby ustawić datę (od 1 do 28,29,30 lub 31 – w zależności od miesiąca)
- Wciśnij przycisk ↓ SELECT, aby przejść do podmenu "rok" (Year)
- Użyj pokrętła Slew/Step, aby ustawić rok (od 1980 do 2050). Nazwa dnia tygodnia zmieni się automatycznie, zależnie od ustawionej daty.
- Wciśnij przycisk ↓ SELECT, aby przejść do podmenu "ustawienia daty" (Date Set)

Setup: Date Set: Use Spinner

10. Użyj pokrętła Slew/Step, aby zapisać aktualne ustawienia daty.

Ustawianie funkcji czasu

ZAUWAŻ: Kroki od 1 do 8 dotyczą czasu w bieżącej sesji, natomiast kroki 9 i 10 zegara czasu rzeczywistego

KROK PROCEDURA

- Wciśnij przycisk PWR w celu włączenia symulatora GPS-101. Zaświeca się dioda "ON".
- Wciśnij przycisk SETUP, a jeżeli to konieczne, przytrzymaj go dłużej, aby wyświetliło się Time Setup Menu

Setup: Time

3. Wciśnij przycisk ↓ SELECT, aby przejść do podmenu "godzina" (Hour)

Setup: Time 1<u>1</u>:06:37 (UTC)

- Użyj pokrętła Slew/Step, aby ustawić godzinę (od 00 do 23)
- Wciśnij przycisk ↓ SELECT, aby przejść do podmenu "minuty" (Minute)
- Użyj pokrętła Slew/Step, aby ustawić minuty (od 00 do 59)
- Wciśnij przycisk ↓ SELECT, aby przejść do podmenu "sekundy" (Second)
- Użyj pokrętła Slew/Step, aby ustawić sekundy (od 00 do 59)
- Wciśnij przycisk ↓ SELECT, aby przejść do podmenu "ustawienia czasu" (Time Set)

Setup: Time Set: Use Spinner

 Użyj pokrętła Slew/Step, aby zapisać aktualne ustawienia czasu. jako nowa wartość wewnętrznego zegara czasu rzeczywistego.



INSTRUKCJA OBSŁUGI

GPS-101

1.9. INTERFEJS OPERACYJNY

Nie ma żadnych szczególnych wymagań lub rodzajów połączenia między GPS-101 a odbiornikiem GPS.

UWAGA: Odbiornik GPS jest w tej instrukcji obsługi nazywany również UUT – Unit under Test (jednostka testowana)

Połączenie bezpośrednie

Patrz rysunek 1 na stronie 13

- Użyj kabla RF w celu połączenia wyjścia RF OUT ze złączem odbiornika UUT
- Przeprowadź testy odbiornika GPS zgodnie z punktem 1-2-2



Rys.1. Testowanie przy połączeniu bezpośrednim

Połączenie za pomocą sprzęgacza antenowego

Patrz rysunek 2 na stronie 13

- Użyj kabla RF w celu połączenia wyjścia RF OUT ze złączem sprzęgacza antenowego.
- Przykryj antenę UUT sprzęgaczem antenowym.



Rys.2. Testowanie przy pomocy sprzęgacza antenowego

Meratronik S.A.

1.10. CZYSZCZENIE ZEWNĘTRZNE

Poniższa procedura zawiera instrukcje do zewnętrznego czyszczenia zestawu testującego.

UWAGA: ODŁĄCZ ZASILANIE OD ZESTAWU TESTUJĄCEGO, ABY ZAPOBIEC EWENTUALNEMU USZKODZENIU OBWODÓW ELEKTRONICZNYCH

KROK PROCEDURA

- Przyciski i wyświetlacz na panelu czołowym wyczyścić miękką, nie postrzępioną szmatką. Jeśli zabrudzenie jest ciężkie do usunięcia, zmoczyć szmatkę wodą z dodatkiem łagodnego detergentu.
- Tłuste i zgrzybiałe plamy czyścić miękką, nie postrzępioną szmatką, zwilżoną (nie mokrą) alkoholem isopropylowym.
- Kurz i wilgoć usuwać ze złączy za pomocą miękkiej szczoteczki lub pędzelka.
- Złącza nie używane przykrywać pokrywą, zapobiegającą dostawaniu się kurzu i zabezpieczającą przed korozją.
- 5. Kable czyścić miękką, nie postrzępioną szmatką.
- Pomalować odkryte powierzchnie metalowe, aby zabezpieczyć je przed korozją.



UWAGA: Niektóre odbiorniki GPS pracują w trybie wyszukiwania wielu satelitów. Jeśli nie są one osiągalne, dopiero po krótkim okresie czasu przechwytują sygnał z pojedynczego satelity.

KROK PROCEDURA

- 1. Jeśli jest taka potrzeba, ustaw datę i czas w GPS-101, zgodnie z instrukcjami w punkcie 1.8 w 1-2-1
- 2. Podłącz GPS-101 do odbiornika GPS, zgodnie z punktem 1.9 w 1-2-1
- Wciśnij przycisk PWR w celu włączenia symulatora GPS-101. Zaświeca się dioda "ON".
- 4. Wciśnij przycisk SV# w celu edycji pola "satelita" (Satellite Vehicle)

SV13* T1 -100dBm RFOFF DPLR0

(* sygnalizuje, że wybrany satelita już nie istnieje, bądź też nie ma dostępnych danych almanach)

- 6. Wciśnij przycisk TEST, w celu edycji pola "test" (T)



- T1 dla danych NAV z almanach i aktualnymi czasem i datą

- T2 dla wyznaczonego wzorca testowego. Patrz Dodatek B

- T3 dla ustawienia wzorca testowego na : 110011001100...

Ustawienia od T4 do T9 nie są obecnie używane i gdy są ustawione, nie dochodzi do transmisji danych NAV (czysty kod C/A)

8. Wciśnij przycisk RF LVL, aby edytować pole poziomu mocy

SV02 T1 -12<u>5</u>dBm DPLR0 RFOFF

> Aby skalkulować faktyczny poziom mocy dostarczanej do odbiornika GPS, należy uwzględnić straty kabla (\approx 4 dB) dla połączenia bezpośredniego. W przypadku połączenia przy pomocy sprzęgacza antenowego, należy uwzględnić zysk antenowy, straty kabla oraz straty sprzęgacza (\approx 20 dB)

ZAUWAŻ : Ustawienie zbyt wysokiego poziomu wyjściowego może spowodować błędne wskazania odbiornika.



10. Wciśnij przycisk DPLR, w celu edycji pola "przesunięcie Dopplera" (Doppler Offset)

SV02	Τ1	-125dBm
DPLR <u>+</u>		RFOFF

- 11. Użyj pokrętła SLEW/STEP lub przycisków îì lub ↓ w celu ustawienia przesunięcia Dopplera na:
 - **DPLR0** bez offsetu (normal)
 - DPLR+ ustawienie przesunięcia +4kHz (symulacja ruchu satelity w stronę odbiornika)
 - **DPLR-** -ustawienie przesunięcia -4kHz (symulacja ruchu satelity w stronę od odbiornika)
- 12. Wciśnij przycisk RF CONT w celu edycji pola "kontrola RF" (RF Control)



- - RFOFF w celu wyłączenia sygnału na wyjściu RF OUT
 - RFON aby ustawić falę nośną CW na częstotliwość 1575,42 MHz z modulacją Gold Code oraz z ustawionym wzorcem testowym 50 Hz NAV (normalna praca)
 - RFEXT w celu ustawienia zewnętrznej modulacji BPSK poprzez złącze AUX I/O (patrz punkt 3.3 na stronie 18).
 - RFCW w celu ustawienia czystej fali nośnej CW 1575,42 MHz
 - RFSQR w celu ustawienia fali nośnej CW 1575,42 MHz zmodulowanej przebiegiem prostokątnym 511,5 kHz
- 14. Zweryfikuj poprawność pracy

odbiornika GPS.



3.OPERACJE NA WEJŚCIU ZEWNĘTRZNYM

3.1 ZŁĄCZE COMM-1

Złącze COMM-1 zostało przewidziane do przegrywania danych almanach (patrz Dodatek B). Parametry złącza COMM-1 są ustawiane w podmenu Comm-1 Setup.

KROK PROCEDURA

- Wciśnij przycisk PWR w celu włączenia symulatora GPS-101. Zaświeca się dioda "ON".
- Wciśnij przycisk SETUP, a jeżeli to konieczne, przytrzymaj go dłużej, aby wyświetliło się Comm-1 Setup Menu

Setup: Comm-1

3. Wciśnij przycisk ↓ SELECT, aby przejść do podmenu "Bod" (Boud)

Setup: Comm-1 Baud Rate: 960<u>0</u>

- Użyj pokrętła SLEW/STEP, aby ustawić żądaną prędkość modulacji w bodacj na sekundę (110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 lub 19200)
- 5. Wciśnij przycisk ↓ SELECT, aby przejść do podmenu "Parytet" (Parity)

Setup:	Comm-1
Parity:	Non <u>e</u>

- Użyj pokrętła SLEW/STEP, aby ustawić żądany tryb (None, Even, Odd, Mark lub Space)
- Wciśnij przycisk ↓ SELECT, aby przejść do podmenu "Bity danych" (Data Bits)

Setup:	Com	n-1
Data H	Bits:	8

- Użyj pokrętła SLEW/STEP, aby ustawić żądaną ilość bitów danych w bajcie (7 lub 8)
- Wciśnij przycisk ↓ SELECT, aby przejść do podmenu "Bity stopu" (Stop Bits)

Setup	o: (Comm-	1
Stop	Bits	5:	1

- Użyj pokrętła SLEW/STEP, aby ustawić wymaganą liczbę bitów na bajt (7 lub 8)
- 11. Wciśnij przycisk ↓ SELECT, aby przejść do podmenu Handshake Setup: Comm-1 Handshake: RTS
- Użyj pokrętła SLEW/STEP, aby ustawić wymaganą wartość Handshake (bez – None, sprzętowe – RTS lub programowe – Xon)



3.2 ZŁĄCZE COMM-2

Złącze COMM-2 nie jest na chwilę obecną wykorzystywane. Parametry złącza COMM-2 są ustawiane w podmenu Comm-2 Setup.

KROK PROCEDURA

- Wciśnij przycisk PWR w celu włączenia symulatora GPS-101. Zaświeca się dioda "ON".
- Wciśnij przycisk SETUP, a jeżeli to konieczne, przytrzymaj go dłużej, aby wyświetliło się Comm-2 Setup Menu

Setup: Comm-2

3. Wciśnij przycisk ↓ SELECT, aby przejść do podmenu "Bod" (Boud)

Setup:	Com	m-2
Baud R	ate:	960 <u>0</u>

- Użyj pokrętła SLEW/STEP, aby ustawić żądaną prędkość modulacji w bodacj na sekundę (110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 lub 19200)
- 5. Wciśnij przycisk ↓ SELECT, aby przejść do podmenu "Parytet" (Parity)

Setup:	Comm-2
Parity:	Non <u>e</u>

- Użyj pokrętła SLEW/STEP, aby ustawić żądany tryb (None, Even, Odd, Mark lub Space)
- Wciśnij przycisk ↓ SELECT, aby przejść do podmenu "Bity danych" (Data Bits)

Setup:	Comm-	2
Data Bi	ts:	8

- Użyj pokrętła SLEW/STEP, aby ustawić żądaną ilość bitów danych w bajcie (7 lub 8)
- Wciśnij przycisk ↓ SELECT, aby przejść do podmenu "Bity stopu" (Stop Bits)

Setup: Comm-2 Stop Bits: <u>1</u>

- Użyj pokrętła SLEW/STEP, aby ustawić wymaganą liczbę bitów na bajt (7 lub 8)
- 11. Wciśnij przycisk ↓ SELECT, aby przejść do podmenu Handshake Setup: Comm-2 Stop Bits: <u>1</u>
- Użyj pokrętła SLEW/STEP, aby ustawić wymaganą wartość Handshake (bez – None, sprzętowe – RTS lub programowe – Xon)
- 13. Wciśnij przycisk ↓ SELECT, aby przejść do podmenu "Poziom" (Level)

Setup	con con	nm - 2
Stop	Bits:	1

14. Użyj pokrętła SLEW/STEP, aby ustawić żądany poziom napięcia na pinach I/O (RS-232 lub RS-422)





3.3 ZŁĄCZE AUX I/O

Złącze AUX I/O jest wykorzystywane przy podłączeniu zewnętrznego modulatora BPSK, gdy pole "kontrola RF" (RF control) jest ustawione na **RFEXT** (Patrz 1-2-2). W celu podłączenia zewnętrznego źródła modulacji poprzez złącze AUX I/O należy stosować się do następującej zasady (Patrz rysunek 1 na stronie 18) :

- Podłącz źródło modulacji do Pinu 1
- Podłącz uziemienie do Pinu 25.



Rys.1 Wejście sygnału modulującego



4. EKRANY INFORMACYJNE

4.1. WERSJA

KROK PROCEDURA

- Wciśnij przycisk PWR w celu włączenia symulatora GPS-101. Zaświeca się dioda "ON".
- Wciśnij przycisk SETUP, a jeżeli to konieczne, przytrzymaj go dłużej, aby wyświetliło się Version Setup Menu

Setup: Version

 Wciśnij przycisk ↓ SELECT, aby wyświetlić "Numer wersji" (Version Number).

> Setup: Version 01.00

 Wciśnij przycisk ↓ SELECT, aby wyświetlić "Data wersji" (Version Date).



 Wciśnij przycisk ↓ SELECT, aby wyświetlić "Czas wersji" (Version Time).

Setup:	Version
_	08:56:20

4.2 DATA OSTATNIEGO PRZEGRANIA INFORMACJI ALMANACH

KROK PROCEDURA

- Wciśnij przycisk PWR w celu włączenia symulatora GPS-101. Zaświeca się dioda "ON".
- Wciśnij przycisk SETUP, a jeżeli to konieczne, przytrzymaj go dłużej, aby wyświetliło się System Setup Menu

Setup: System

 Wciśnij dwukrotnie przycisk ↓ SELECT, aby wyświetlić "Data almanach" (Almanac Date).

Setup:	Sys	ter	n
Alm:	Apr	7	95

(Gps-101 wyświetla datę ostatniego przegrywania informacji almanach)



4.3 DATA KALIBRACJI

KROK PROCEDURA

- Wciśnij przycisk PWR w celu włączenia symulatora GPS-101. Zaświeca się dioda "ON".
- Wciśnij przycisk SETUP, a jeżeli to konieczne, przytrzymaj go dłużej, aby wyświetliło się System Setup Menu

Setup: System

 Wciśnij trzykrotnie przycisk ↓ SELECT, aby wyświetlić "Data kalibracji" (Calibration Date).

Setup:	Sys	ster	n
Cal:	May	15	95

(Gps-101 wyświetla datę ostatniej kalibracji)

4.4. CAŁKOWITY CZAS PRACY

KROK PROCEDURA

- Wciśnij przycisk PWR w celu włączenia symulatora GPS-101. Zaświeca się dioda "ON".
- Wciśnij przycisk SETUP, a jeżeli to konieczne, przytrzymaj go dłużej, aby wyświetliło się System Setup Menu

Setup: System

 Wciśnij przycisk ↓ SELECT cztery razy, aby wyświetlić "Czas pracy" (Elapsed Time).

Setup:	Sys	tem
ElapHrs		282.4

(Gps-101 wyświetla całkowity czas pracy urządzenia – zarówno na zasilaniu AC, jak i bateryjnym. Informacja podana jest w dziesiątkach godzin)





5. OCENA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA

GPS-101 zostało wyposażone w opcję samotestowania (Selftest) w celu szybkiej oceny poprawności działania. Selftest sprawdza pamięć urządzenia (zarówno RAM, jak i ROM), wewnętrzne kanały komunikacyjne, tablicę stanów logicznych (LCA), wyświetlacz oraz zegar wewnętrzny. GPS-101 wykonuje także skrócony Selftest podczas włączenia urządzenia. Wyniki selftestu są przedstawiane w postaci "Dobrze" (Pass) lub "Źle" (Fail) i mogą być przedstawione albo w postaci sumarycznej (Summary), albo osobno dla każdego testu.

KROK PROCEDURA

- Wciśnij przycisk PWR w celu włączenia symulatora GPS-101. Zaświeca się dioda "ON".
- Wciśnij przycisk SETUP, a jeżeli to konieczne, przytrzymaj go dłużej, aby wyświetliło się Selftest Setup Menu

Setup: Selftest

 Wciśnij przycisk ↓ SELECT, aby wyświetlić "podsumowanie Selftestu" (Summary Selftest).

Setup:	Selftest
ALL	PASS

(Gps-101 wyświetla wyniki ostatnio przeprowadzonego Selftestu)

 Wciśnij przycisk ↓ SELECT, aby wyświetlić Rom Selftest.

Setup:	Selftest
Rom:	Pass

(Gps-101 wyświetla wynik ostatnio przeprowadzonego Selftestu pamięci ROM) 5. Wciśnij przycisk ↓ SELECT, aby wyświetlić "Ram Selftest.



(Gps-101 wyświetla wynik ostatnio przeprowadzonego Selftestu pamięci RAM)

6. Wciśnij przycisk ↓ SELECT, aby wyświetlić NVRam Selftest.



(Gps-101 wyświetla wynik ostatnio przeprowadzonego Selftestu pamięci NVRAM)

 Wciśnij przycisk ↓ SELECT, aby wyświetlić Comm1 Selftest.

Setup:	Selftest
Comm1:	Pass

(Gps-101 wyświetla wyniki ostatnio przeprowadzonego Selftestu złącza COMM-1)

8. Wciśnij przycisk ↓ SELECT, aby wyświetlić" Comm2 Selftest.

Setup:	Selftest
Comm2:	Pass

(Gps-101 wyświetla wyniki ostatnio przeprowadzonego Selftestu złącza COMM-2)



9. Wciśnij przycisk ↓ SELECT, aby wyświetlić LCD Selftest.



(Gps-101 wyświetla wyniki ostatnio przeprowadzonego Selftestu wyświetlacza ciekłokrystalicznego LCD)

10. Wciśnij przycisk ↓ SELECT, aby wyświetlić RTC Selftest.

Setup:	Selftest
RTC:	Pass

101 wyświetla wyniki ostatnio przeprowadzonego Selftestu zegara czasu rzeczywistego RTC)

(Gps-

11. Wciśnij przycisk ↓ SELECT, aby wyświetlić LCA Selftest.

Setup: Selftest LCA: Pass

(Gps-101 wyświetla wyniki ostatnio przeprowadzonego Selftestu tablicy stanów logicznych LCA)

12. Wciśnij przycisk ↓ SELECT, aby wyświetlić Selftest Start.

Setup:	Self	test
Spinner	to S	tart

13. Użyj pokrętła SLEW/STEP, aby zapoczątkować Selftest.

> (Selftest przeprowadza wszystkie pomiary i po ich zakończeniu automatycznie wyświetla "Podsumowanie Selftestu")

14. Powtórz kroki od 4 do 11 aby wyświetlić wyniki Selftestu 15. W przypadku wystąpienia jakiegoś błędu, należy niezwłocznie skontaktować się z punktem serwisowym.

KONTAKT : Z.E.A.P. Meratronik S.A.

UL. Łopuszańska 117/123 02-457 Warszawa tel. (22) 659 25 40



ROZDZIAŁ 3 – SPECYFIKACJA

1. SPECYFIKACJA GPS-101

GENERATOR

Częstot	liwość:	1575,42MHz
	Dokładność	taka jak podstawa czasu
Przesur	nięcie Dopplera (ustawialne):	+3,936 lub –3,935
	Dokładność:	taka jak podstawa czasu
Kanały:		Symulacja SV (ustawiana od 1 do 37)
	Modulacja fazy:	BPSK
	Kod PRN (kod C/A):	kod C/A = 1,023 MHz, 1023 bit gold code
	Dane NAV (wzorec testujący):	50Hz
Wyjście	:	Złącze RF OUT
	Poziom:	-145 do –85 dBm
	Krok:	1dB
	Dokładność (przy 50 Ω):	$\pm 2 \text{ dB}$ (sparowany z AC)
Błędy:		<-40 dBc przy paśmie 20 MHz
Modulad	cja zewnętrzna:	
	Wejście:	Złącze AUX I/O (pin 1 i Pin 25)
	Poziom (TTL):	Vih => 2V przy $\pm 1 \ \mu A$
		Vil =< 0,8V przy ±1 mA

PODSTAWA CZASU

Wersja standardowa:	
Częstotliwość:	10 MHz (zobacz Notka)
Niepewność:	±1 ppm
Stabilność temperaturowa:	±1 ppm



Stabilność długoterminowa:	± 1 ppm/rok, ± 5 ppm/10 lat
opcjonalna:	
Częstotliwość:	10 MHz (zobacz Notka)
Niepewność:	± 0,1 ppm
Stabilność temperaturowa:	± 0,1 ppm
Stabilność długoterminowa:	\pm 0,1ppm/rok

NOTKA : Częstotliwość podstawy czasu jest funkcją kalibracji podstawy czasu, stabilności długoterminowej, stabilności temperaturowej i niedokładności.

Zewnętrzne źródło odniesienia:

Wersja

Wejście:		Złącze EXT REF IN		
	Częstotliwość:	10,0 MHz		
	Poziom:	0,25 do 6,0 V _{P-P}		
	Impedancja;	150 Ω nominalnie		
Wyjście		Złącze EXT REF OUT		
	Częstotliwość:	10,0 MHz (nominalnie)		
	Poziom:	1 V $_{\text{P-P}}$ nominalnie przy 50 Ω		
SPRZĘGACZ ANTENOWY				
Sprzęganie:		Typowo -20 dB przy częstotliwości 1575,42 MHz (zakładając zysk anteny 4,77 dB i kabla 4 dB)		
Izolacja:		>25 dB przy częstotliwości 1575,42 MHz (typowo 30 dB)		
мос				
Wymagani	a na zasilanie AC			
Na	apięcie i częstotliwość źródła:	100 do 120 VAC, 60 Hz lub 220 do 240 VAC, 50 Hz		
Zu	użycie prądu:	20 W Maximum 13 W nominalnie przy 115 VAC 8 W nominalnie przy 230 VAC		



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Meratronik S.A.

	Czas pracy:	\geq 2 godziny, typowo 6 godzin
	Całkowity czas ładowania	
	Podczas pracy przyrządu:	\leq 8 godzin przy 115 VAC, 60 Hz
	Przy wyłączonym przyrządzie:	\leq 6 godzin przy 115 VAC, 60 Hz
WYMAG	GANIA NA BEZPIECZNIKI	
F1 i F2:		
	100 do 120 VAC:	1,0 A, 250 V, Typ F
	220 do 240 VAC:	0,5 A, 250 V, Typ F
UDAR /	WIBRACJE	
Udar:		MIL-T-28800D, Type 3, Class 5, Style C Sections 3.7.5.1, 4.5.5.4.1
Wibracje	e:	MIL-T-28800D, Type 3, Class 5, Style C Sections 3.7.4.1, 4.5.5.3.1
Obsługiwanie warsztatowe:		MIL-T-28800D, Type 3, Class 5, Style C Sections 3.7.5.3, 4.5.5.4.3



INSTRUKCJA OBSŁUGI GPS-101

BEZPIECZEŃSTWO

Ten instrument został zaprojektowany w taki sposób, aby spełniał wymagania normy EN61010-1/IEC1010-1, na urządzenia klasy Class 1 i jest przeznaczone do użytku w środowisku o stopniu zanieczyszczenia 2. Przyrząd jest przystosowany do pracy z instalacjami zasilania kategorii II w warunkach zewnętrznych określonych w paragrafie 1.4 normy EN61010-1.

ZAKRES TEMPERATUR PRACY

Ten instrument pracuje poprawnie w zakresie temperatur od -20 DO 50°C





ROZDZIAŁ 4 – TRANSPORT

1.SPRAWY OGÓLNE

1.1. INFORMACJE

Zespoły testujące IFR, zwracane do fabryki w celu kalibracji, serwisu lub naprawy, muszą być ponownie pakowane i wysyłane z zachowaniem następujących warunków:

AUTORYZACJA

Nie zwracaj wyrobów do fabryki bez autoryzacji IFR Customer Service Department.

KONTAKT: IFR Systems, Inc Customer Service Dept. 10200 West York Street Wichita, Kansas 67215

> Telefon: 800-835-2350 FAX:316-524-2623

OZNAKOWANIE ZESPOŁÓW TESTUJĄCYCH

Wszystkie zespoły testujące muszą być następująco oznakowane:

- Nazwa i adres właściciela
- Żądany rodzaj serwisu lub naprawy
- Nr modelu
- Numer serii

POJEMNIKI TRANSPORTOWE

Zespoły testujące muszą być ponownie pakowane do oryginalnych pojemników transportowych, przy użyciu wyprasek do pakowania IFR. Jeśli oryginalne materiały i pojemniki transportowe są niedostępne, należy skontaktować się z IFR Customer Service Dept., w celu otrzymania instrukcji.

KOSZTY TRANSPORTU

Wszystkie koszty transportu, dotyczące wysyłek nie objętych gwarancją, ponoszone są przez klienta. (Polityka kosztów transportu dotyczących roszczeń gwarancyjnych patrz "Pakiet gwarancji")

1.2. PROCEDURA PONOWNEGO PAKOWANIA

- Upewnij się, że na dnie pojemnika transportowego wstawiono dolną wypraskę.
- Starannie owiń zespół testujący folią polietylową.
- Wstaw zespół testowania do pojemnika, upewniwszy jest on bezpiecznie osadzony w dolnej wyprasce.
- Połóż górna wypraskę na zespole testowania i dociskaj, aż dobrze osiądzie na dolnej wyprasce.
- Zamknij pokrywy pojemnika transportowego i zaklej je taśmą. Zwiąż wszystkie boki pojemnika mocnym sznurkiem, lub podobnym materiałem





Rys. 1 Procedura ponownego pakowania





ROZDZIAŁ 6- MAGAZYNOWANIE

1. SPRAWY OGÓLNE

Poniższe wskazówki, dotyczące magazynowania, musza być przestrzegane przy dłuższych okresach przechowywania zespołu testującego:

GPS-101

- Odłącz zespół testujący od źródła zasilania. Jeżeli przyrząd będzie przechowywany przez okres dłuższy niż sześć miesięcy, odłącz baterię zgodnie z instrukcją Battery/ Voltage (czynność może zostać przeprowadzona tylko przez wykwalifikowanego technika).
- Odłącz i przechowuj wraz z zespołem testującym kabel zasilania AC oraz wyposażenie.
- Przykryj zespół testujący dla ochrony przed kurzem.



DODATEK A - TABELA ZŁĄCZ I/O I PIN-OUT

1. ZŁĄCZA I/O

NAZWA ZŁĄCZA	SYMBOL	TYP ZŁĄCZA	WEJŚCIE /	SYGNAŁ
	ZŁĄCZA		WYJSCIE	
AC INPUT	10A1A8A1	3-Prong Plug	Wejście	ac Line Power
AUX I/O	10A1A8W1J1	25-Pin, D-Sub, Male	Wejście	Zobacz Pin-Out (Dodatek
				A, Tabela 3).
COMM-1	10A1A8W3J1	9-Pin, D-Sub, Male	Wejście / Wyjście	Zobacz Pin-Out (Dodatek
				A, Tabela 2).
COMM-2	10A1A8W2J1	25-Pin, D-Sub, Male		Zobacz Pin-Out (Dodatek
				A, Tabela 4).
EXT REF IN	10A1A8J1	TNC	Wejście	10 MHz Clock
EXT REF OUT	10A1A8J2	TNC	Wyjście	10 MHz Clock
RF OUT	10A1A1J8	TNC Female	Wyjście	RF

Tabela 1 Złącza I/O

2. PIN-OUT DLA ZŁĄCZA COMM-1

	SYGNAŁ
1	DCD
2	ТХ
3	RX
4	DSR
5	GND
6	DTR
7	CTS
8	RTS
9	RI

Tabela 2 PIN-OUT dla złącza COMM-1



Rysunek 1 Złącze COMM-1



3. PIN-OUT DLA ZŁĄCZA AUX I/O

PIN NUMBER	SIGNAL
1	EXT MOD
2	EXT NAV IN
3	N_EN AUX
4	EXT IN3
5	EXT IN4
6	EXT IN5
7	EXT IN6
8	EXT IN7
9	STRAP 10
10	
11	
12	
13	
14	EXT C/A OUT
15	EXT DATA OUT
16	G(i)
17	EXT OUT1
18	END
19	50 Hz
20	1 kHz
21	1.023 MHz
22	STRAP I1
23	
24	
25	GND

Tabela 3 PIN-OUT dla złącza AUX I/O



Rysunek 2.Złącze AUX I/O

4. PIN-OUT DLA ZŁĄCZA

PIN NUMBER	SIGNAL
1	
2	TX1 (232)
3	RX1 (232)
4	RTS1 (232)
5	CTS1 (232)
6	
7	GND
8	
9	
10	
11	
12	RX1_T (422)
13	RX1_C (422)
14	RTS1_T (422)
15	RTS1_C (422)
16	CTS1_T (422)
17	CTS1_C (422)
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	TX1_T (422)
25	TX1_C (422)

Tabela 3 PIN-OUT dla złącza COMM-2



Rysunek 2.Złącze COMM-2



INSTRUKCJA OBSŁUGI

GPS-101

DODATEK B – DANE NAV I INFORMACJA ALMANACH

1. INFORMACJE

1.1 DANE NAV

Dane 50 Hz NAV są podzielone na 25 ramek złożonych z 1500 bitów. Każda z ramek zbudowana jest z pięciu podramek po 300 bitów. Każda podramka zawiera dziesięć słów 30-to bitowych. GPS-101 w ciągu każdych sześciu sekund transmituje jedną podramkę, a w ciągu 30 sekund całą ramkę. Transmisja wszystkich 25 ramek NAV zajmuje 12,5 minut czasu (25x30 sec).

Trzy pierwsze podramki w każdej ramce to podramki identyfikacyjne – zawierają tą samą informację dla wybranego satelity. W skład tych trzech pierwszych podramek wchodzą:

- Preambuła określająca start podramki i umożliwiająca synchronizację odbiornika z satelitarnym strumieniem danych.
- Czas tygodnia (TOW- Time of week) niesie informację o czasie jaki upłynął od północy z soboty na niedzielę w odstępach co 6 sekund.
- Tydzień GPS (GPS week) niesie informację o ilości tygodni, jakie minęły od 5/6 stycznia 1980 roku.
- Kondycja (Health)– niesie informację o statusie operacyjnym wybranego satelity. Satelity, które są uszkodzone, zboczyły z kursu lub utrzcily synchronizację są oflagowane jako "Niezdrowe" (Unhealthy). Sygnały z takich satelitów nie mogą być używane przez odbiorniki GPS. (GPS-101 wskazuje satelity " Niezdrowe" poprzez wyświetlenie zanku * w polu SV w Menu Głównym).
- ID podramki (Subframe ID) zapewnia dodatkową weryfikację synchronizacji odbiornika z satelitarnym strumieniem danych.
- Alarm dokładności (Accuracy alerts) informuje odbiornik o możliwości błędnego działania satelity.
- Ephemeris krótka, okresowa informacja umożliwiająca z dużą dokładnością określenie pozycji satelity.

- IODC (Issue of Data Clock) oraz IODE (Issue of Data Ephemeris) – sygnały, które zmieniają się w celu zanotowania przez odbiornik danych Ephemeris.
- Pola korekcji zegara kompensuje błąd czasu pochodzący od satellity

Dwie ostatnie podramki są specyficzne dla każdej z ramek i zawierają dane almanach. Niektóre z informacji zawartych w tych podramkach są identyczne do tych, zawartych w trzech pierwszych podramkach. Tak więc zawierają one:

- Preambułę
- TOW
- GPS week
- Identyfikacja SV
- Health
- Subframe ID
- Almanach (almanac) zawiera podzbiór informacji Emephis, o zredukowanej precyzji, niosący informacje o wszystkich satelitach w konstelacji. Dane almanach pozwalają odbiornikowi określenie lokalizacji dowolnego satelity. Zmniejsza to znacząco czas niezbędny na akwizycję danych.
- Dane o jonosferze (lonospheric) i UTC pozwalają odbiornikowi skompensowanie wpływu warunków atmosferycznych i rozbieżności czasu spowodowanej ruchem obrotowym ziemi.



GPS-101

1.2. WZORCE TESTOWE

GPS-101 obecnie zawiera trzy wzorce testowe, wybierane z Menu Głównego (patrz Rozdział 2 na stronie 10).

Pierwszy wzorzec testowy (**T1**) zawiera pełen zestaw 25 ramek NAV skonstruowanych przy użyciu zapisanych danych almanach oraz daty i czasu. Te same dane NAV (wyłączając pola daty i czasu) są wysyłane co 12,5 minuty. Pierwszy wzorzec testowy powinien być stosowany najczęściej do testowania komercyjnych odbiorników GPS.

Drugi wzorzec testowy (T2) transmituje diagnostyczne (upozorowane) dane NAV. przechwycone w czwartek, 3 listopada 1994 roku o godzinie 02:10:36 czasu UTC. Ustalona sekwencja 1500 bitów (jedna ramka) jest powtarzana, z zachowaniem tego samego czasu i daty, co 30 sekund. Dane almanach upozorowane są w taki sposób, aby przekazać odbiornikowi, żeby nie uaktualniał a utrzymywał istniejące dane almanach. Taki wzorzec testowy niesie ze sobą wystarczającą ilość informacji niezbędnych do przetestowania pracy odbiornika GPS. poprawności Mimo wszystko, zdarza się dużej liczbie odbiorników źle zinterpretować upozorowane dane almanach i nadpisać istniejące dane almanach.

UWAGA: UŻYWANIE DRUGIEGO WZORCA TESTOWEGO W GPS-101 (T2) MOŻE SPOWODOWAĆ ZNISZCZENIE AKTUALNIE ZAPISANYCH W ODBIORNIKU DANYCH ALMANACH, CO MOŻE SPOWODOWAĆ CZASOWĄ NIEMOŻLIWOŚĆ ZLOKALIZOWANIA SATELITÓW PRZEZ ODBIORNIK LUB SKUTKOWAĆ POKAZYWANIEM SYMPTOMÓW USZKODZENIA PRZYRZĄDU.

Jeśli dojdzie do uszkodzenie aktualnych informacji almanach w odbiorniku, należy przeprowadzić test przy użyciu pierwszego wzorca testowego (przez czas dłuższy niż 13 minut) lub załadować dane almanach. Trzeci wzorzec testowy (**T3**) opiera się na powtarzani sekwencji dwóch jedynek i dwóch zer:

Trzeci wzorzec testowy nie niesie żadnych informacji i jest przeznaczony wyłącznie do strojenia obwodów odbiornika GPS.

Inne wzorce testowe (**T4-T9**) powodują transmisję danych NAV, składających się wyłącznie z zer binarnych



2. PROCEDURY

Almanach GPS-101 wymaga okresowego uaktualniania (rekomendowane co 30 dni). Nowy almanach, jeśli tylko jest dostępny powinien zostać przegrany do GPS-101. Jeśli obecnie zainstalowany almanach jest przestarzały, GPS-101 sygnalizuje to, wyświetlając odpowiednią informację z ostrzeżeniem. Patrz punkt 1.7 na stronie 11.

UWAGA:	UŻYWANIE GPS-101 Z PRZESTARZAŁĄ WERSJĄ ALMANACH, MOŻE SPOWODOWAĆ CZASOWĄ NIEMOŻLIWOŚĆ ZLOKALIZOWANIA SATELITÓW PRZEZ ODBIORNIK LUB SKUTKOWAĆ POKAZYWANIEM SYMPTOMÓW USZKODZENIA PRZYRZADU
	PRZYRZĄDU.

Nowe wersje danych almanach można przegrać od U.S. Coast Guard. Patrz punkt 2.1 w Dodatku B. W celu uzyskania pełnego zadowolenia klientów, IFR Systems oferuje również usługę na zamówienie, zapewniającą comiesięczne przesyłanie najnowszych wersji almanach do GPS-101. Patrz punkt 3 w Dodatku B.

Sposób przegrywania nowych danych almanach do GPS-101 został przedstawiony w punkcie 2.2 Dodatku B. Jeśli użytkownik pragnie zachować obecnie zainstalowany almanach, istnieje możliwość jego zgrania. Patrz punkt 2.3 w Dodatku B.

2.1. POBIERANIE DANYCH ALMANACH Z COAST GUARD.

KROK PROCEDURA

 Użyj komputera PC i modemu w celu uzyskania połączenia z "U.S. Coast Guard NAVIGATION INFORMATION SERVICE BULLETIN BOARD" lub ze stroną www.

> Wybierz numer 703-313-5910 w celu połączenia z "bulletin board" lub połącz się z adresem internetowym www.navcen.uscg.gov

- 2. Wybierz "GPS"
- 3. Wybierz "Almanacs"
- 4. Wybierz "YUMA Almanacs"
- 5. Zapisz pliki "yuma" na dysku lokalnym
- Wybierz opcje przegrywania. Jeśli są kompatybilne z ustawieniami użytkownika, wybierz ZMODE (>2400 bps modem), jeśli nie, wybierz YMODE, XMODEM lub ASCII
- 7. Po przegraniu pliku przejdź do wyższego poziomu.
- 8. Możesz zakończyć połączenie wybierając "tak"



2.2 WGRYWANIE DANYCH ALAMANACH.

KROK PROCEDURA

- Połącz złącze Comm twojego PC do złącza COMM-1, zgodnie z rysunkiem 1 w Dodatku B dla złącza 9-cio pinowego oraz z rysunkiem 2 w Dodatku B, dla złącza 25-cio pinowego.
- Ustaw operacyjne parametry pracy złącza COMM-1 zgodnie ze wskazówkami w punkcie 3.1 na stronie 16.
 - Ustaw operacyjne parametry pracy, tak aby były zgodne z ustawieniami sprzętowymi PC oraz ustawieniami interfejsu.
 - Ustaw Handshake na RTS w celu dokonania zdalnego przegrania, bądź Xon w celu ustawieni sterowania przez modem.
- 3. Wyślij następujące komendy:

ALMAnac:CLEar

W celu skasowania poprzednich danych almanac w GPS-101

ALMAnac:SET

Zastosuj się do instrukcji wyświetlancy na monitorze PC w celu przegrania danych almanach (tekst ASCII) do GPS-101

ZAUWAŻ: Krótkie formy komend są podane dużymi literami, natomiast długie formy zawierają również małe litery. Mimo to, należy zauważyć, że wielkość liter przy komendach nie ma znaczenia.

- Wciśnij przycisk ENTER lub CR na klawiaturze PC
- Jeśli użytkownik sobie tego życzy, może wyświetlić status danych almanach, używając następującej komendy:

ALMAnac:STSTus?

Zestaw możliwych odpowiedzi został przedstawiony w Tabeli 1 w Dodatku B.



Rysunek 1 Podłączenie GPS-101 do systemu przy pomocy złącza 9-cio pinowego



Rysunek 2 Podłączenie GPS-101 do systemu przy pomocy złącza 25-cio pinowego

ZAUWAŻ: Jako system może być traktowany komputer PC wykorzystujący programową emulację terminala lub pracujący z wykorzystaniem terminala RS-232



INSTRUKCJA OBSŁUGI

GPS-101

Meratronik S.A.

ODPOWIEDŹ	STATUS		
0	Almanach jest zainstalowany, aktualny i może być używany.		
1	Almanach nie jest zainstalowany bądź nie może być używany.		
2	Almanach jest zainstalowany ale jest przestarzały		
3	Brak tablicy danych almanach.		

Tabela 1 Status danych almanach.

2.3. ZGRYWANIE DANYCH ALMANACH

KROK PROCEDURA

- Połącz złącze Comm twojego PC do złącza COMM-1, zgodnie z rysunkiem 1 w Dodatku B dla złącza 9-cio pinowego oraz z rysunkiem 2 w Dodatku B, dla złącza 25-cio pinowego.
- Ustaw operacyjne parametry pracy złącza COMM-1 zgodnie ze wskazówkami w punkcie 3.1 na stronie 16.
 - Ustaw operacyjne parametry pracy, tak aby były zgodne z ustawieniami sprzętowymi PC oraz ustawieniami interfejsu.
 - Ustaw Handshake na RTS w celu dokonania zdalnego przegrania, bądź Xon w celu ustawieni sterowania przez modem.
 - Zmień ustawienia programu komunikacyjnego PC do zgrywania otrzymywanych danych.

3. Wyślij następującą komendę:

ALMAnac:GET?

W celu otrzymania aktualnych danych almanach (format tekstowy ACII) z GPS-101.

ZAUWAŻ: Krótkie formy komend są podane dużymi literami, natomiast długie formy zawierają również małe litery. Mimo to, należy zauważyć, że wielkość liter przy komendach nie ma znaczenia.



3. USŁUGA NA ZAMÓWIENIE

IFR Systems, Inc. umożliwia dokonanie zamówienia dodatkowej usługi (za opłatą), dzięki której użytkownik będzie otrzymywał comiesięcznie aktualne dane almanach do GPS-101. Każdy z plików z danymi almanach jest przesyłany na dyskietkach 3,5 calowych. W celu zamówienia usługi, należy:

- Wypełnić dołączony formularz
- Zgiąć formularz wzdłuż kropkowanych linii i zakleić go taśmą
- Nakleić znaczek o odpowiedniej wartości
- Zaadresować do działu klientów IFR Systems, Inc. (Customer Service department at IFR Systems, Inc)

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z działem klientów IFR Systems, Inc.

Tel. 1-800-835-2350



IFR SYSTEMS, INC. ALMANAC UPDATE SERVICE

FOR THE

GPS-101

COMPANY NAME:	
CONTACT:	
SHIPPING ADDRESS:	
TELEPHONE NUMBER:	
FAX NUMBER:	





ATTEN: CUSTOMER SERVICE IFR SYSTEMS, Inc. 10200 West York Street Wichita, KS 67215



DODATEK C – WYPOSAŻENIE POMOCNICZE

Pokrywa GPS-101 posiada przestrzeń umożliwiającą przechowywanie następującego wyposażenia:

- Sprzęgacz antenowy Umożliwia GPS-101 na transmisję poprzez antenę odbiornika GPS.
- Kabel zasilania AC Umożliwiający podłączenie zewnętrznego zasilania AC ze złączem AC INPUT
- Kabel RF Kabel TNC na BNC umożliwiający podłączenie złącza RF OUT ze złączem wejściowym odbiornika GPS lub ze złączem sprzęgacza antenowego.
- Bezpieczniki Dwa dodatkowe bezpieczniki.



KABEL ZASILANIA AC

Rysunek 1. Wyposażenie pomocnicze



DODATEK D--TABELA KONWERSJI WIELKOŚCI METRYCZNYCH NA BRYTYJSKIE IMPERIALNE WRAZ Z KONWERSJĄ ODLEGŁOŚCI MORSKICH

ABY ZAMIENIĆ:	NA:	POMNÓŻ PRZEZ:	ABY ZAMIENIĆ:	NA:	POMNÓŻ PRZEZ:
cm	feet	0.03281	meters	feet	3.281
cm	inches	0.3937	meters	inches	39.37
feet	cm	30.48	m/sec	ft/sec	3.281
feet	meters	0.3048	m/sec	km/hr	3.6
ft/sec	km	1.097	m/sec	miles/hr	2.237
ft/sec	knots	0.5921	miles	feet	5280
ft/sec	miles/hr	0.6818	miles	km	1.609
ft/sec ²	cm/sec ²	30.48	miles	meters	1609
ft/sec ²	m/sec ²	0.3048	miles	nmi	0.8684
grams	ounces	0.03527	miles/hr	ft/sec	1.467
inches	cm	2.54	miles/hr	km/hr	1.609
kg	pounds	2.205	miles/hr	knots	0.8684
kg/cm ²	psi	0.0703	nmi	feet	6080.27
km	feet	3281	nmi	km	1.8532
km	miles	0.6214	nmi	meters	1853.2
km	nmi	0.5396	nmi	miles	1.1516
km/hr	ft/sec	0.9113	ounces	grams	28.34953
km/hr	knots	0.5396	pounds	kg	0.4536
km/hr	miles/hr	0.6214	psi	kg/cm ²	0.0703
knots	ft/sec	1.689	1 00 ft	km	3.048
knots	km/hr	1.8532	1 00 ft	miles	1.894
knots	miles/hr	1.1516	100 ft	nmi	1.645

INSTRUKCJA OBSŁUGI



SŁOWNICZEK:

feet (ft)- stopa(y) knot(s) – węzeł (węzły) hr-godzina inch- cal nmi- mila morska pound- funt ounce- uncja mile- mila

DODATEK E- SKRÓTY

Α

AC Alternating Current (prąd zmienny)

GPS-101

- ac Alternating Current
- ADF Automatic Direction Finder (automatyczny układ odnajdywania kierunku)
- AFC Automatic Frequency Control (automatyczna kontrola częstotliwości)
- AM Amplitude Modulated (modulacja amplitudy)
- AMPL Amplifier (wzmacniacz)

ANLYZER Spectrum Analyzer (analizator widma)

- ARINC Aeronautical Radio, Inc.
- ASCII American Standard Code for Information Interchange (Amerykański standardowy kod do wymiany informacji
- ATE Automatic Test Equipment (automatyczne urządzenia testujące)
- ATTENAttenuation (tłumienie)
- AUX Auxiliary (pomocniczy)

В

BCD Binary Coded Decimal (dziesiętny kod binarny)

С

- ccw Counterclockwise (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara)
- cm Centimeter (centymetr)
- CMOS Complementary Metal-Oxide Semiconductor (półprzewodnik komplementarny metal-tlenek)
- CONT Control (sterowanie)
- Cont Continued (kontynuacja)
- CW Continuous Wave (fala ciągła)
- cw Clockwise (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)

D

- D/A Digital to Analog (cyfrowo analogowy)
- dB Decibel (decybel)
- dBc Decibels relative to carrier(decybele względem fali nośnej)



- dBi Decibels above isotropic (decybele powyżej wartości izotropowej)
- dBm Decibels above one milliwatt (decybele powyżej 1 mV)
- dc Direct Current (prąd stały)
- DET Detector (dedektor)
- Div Division (działka)
- DLYD Delayed (opóźniony)
- DMM Digital Multimeter (Miernik cyfrowy)
- DSCRM Discriminator (dyskryminator)

Е

- EFF Effective (skuteczny)
- EXT External (zewnętrzny)
- Ext External

F

- FCC Federal Communications Commission (Federalna komisja komunikacji)
- FM Frequency Modulated (modulacja częstotliwości)
- FREQ Frequency (częstotliwość)
- Ft feet (stopy- jednostka długości)

G

- GEN Generator
- GHz Gigahertz (10⁹)
- GND Ground (masa)

Н

- h Hexadecimal (heksadecymalny)
- HET Heterodyne (heterodyna)
- HI High (stan wysoki)
- hr Hour (godzina)
- Hz Hertz

L

- IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers (Instytut Inżynierii Elektrycznej i Elektronicznej)
- IF Intermediate Frequency (częstotliwość pośrednia)
- INTL Internal (wewnętrzny)
- I/O Input/Output (wejście/ wyjście)





Κ

- kg Kilograms (10³)
- kHz Kilohertz (10³)
- km Kilometers (10³)
- kts Knots (węzły –szybkość)
- kV Kilovolts (10³)
- kW Kilowatts (10³)

L

- LED Light Emitting Diode (dioda emitująca światło)
- LO Local Oscillator (oscylator lokalny)
- LO Low (stan niski- sterowanie)
- LRU Line Repairable Unit (jednostka naprawialna w linii)

Μ

- m Meters (metry)
- Max Maximum (maksimum)
- MDR Minimum Detectable Range (minimalny zakres wykrywalny)
- MDS Minimum Discernible Signal (minimalny sygnał rozróżnialny)
- MHz Megahertz (10⁶)
- Min Minimum
- MKR Marker
- MNL Manual (ręczny)
- MOD Modulator
- MON Monitor
- ms Milliseconds (10^{-3})
- mV Millivolt (10^{-3})

Ν

- N/A Not Applicable (nie ma zastosowania)
- NM Nautical Miles (mile morskie)
- nmi Nautical Miles
- ns Nanoseconds (10⁻⁹) (nanosekundy)





0

OSC Oscillator (oscylator)

GPS-101

Ρ

PC PM PPM	Printed Circuit (obwód drukowany) Pulse Modulated (modulacja impulsowa) Pulse Position Modulated (modulacja położenia impulsów)
PRF	Pulse Repetition Frequency (częstotliwość powtarzania impulsów)
psi PWM PWR	Pounds per Square Inch (funty na cal kw.) Pulse Width Modulated (modulacja szerokości impulsów) Power (moc, zasilanie)
RCT	Rain Echo Attenuation Compensation Technique (technika kompensacii tłumienia echa od deszczu)
RCV	Receive (odebrać)
RCVR	Receiver (odbiornik)
Ref	Reference (odniesienie)
RF	Radio Frequency (częstotliwość radiowa)
RMS	Root Mean Square (pierwiastek kwadratowy)
R/T	Receiver/Transmitter (odbiornik / nadajnik)
RTCA	Radio Technical Commission for Aeronautics
	(Komisja radiotechniczna d/s aeronautyki)

S

- SCOPE Oscilloscope (oscyloskop)
- SCP Oscilloscope
- sec Seconds (sekundy)
- SEL Select (wybierz)
- S/N Serial Number (numer serii)
- STC Sensitivity Time Control (kontrola czasu czułości)
- SWP Sweep (przemiatanie)
- SYNC Synchronization (synchronizacja)

Т

- TGS Tangential Sensitivity Signal (sygnał czułości na stycznej)
- TRIG Trigger (sygnał wyzwalania)
- TTL Transistor-Transistor Logic (logika tranzystor-tranzystor)

UUT Unit Under Test (jednostka badana)



v

- V Volts (wolty)
- VAC Volts, Alternating Current (wolty, prąd zmienny)
- VCO Voltage Controlled Oscillator (oscylator sterowany napięciem)
- Vdc Volts, Direct Current (wolty, prąd stały)
- Vdcp Volts, Peak Direct Current (wolty, szczytowy prąd stały)
- VHF Very High Frequency (bardzo duża częstotliwość)
- Vp Volts, Peak (wolty, wartość szczytowa)
- Vp-p Volts, Peak-to-Peak (wolty, wartość międzyszczytowa)
- VSWR Voltage Standing Wave Ratio (napięciowy współczynnik fali stojącej)

W

W Watts (waty)

Х

- XCVR Transceiver (nadajnik-odbiornik)
- XMTR Transmitter (nadajnik)
- μ s Microseconds (10⁻⁶) (mikrosekundy)